

Milesight Kameras einrichten leicht gemacht

1. Downloaden Sie das „Milesight Smart Tools“ auf Ihren PC herunter

<http://www.milesight.com/support/download.asp>

Software	Version	Release Date	Size	Download
Milesight M-Sight Pro (Android)	V2.3.0.6-r1	2017.11.06	18.50M	
Milesight CMS	V2.3.0.3	2017.10.27	49.2M	
Milesight Smart Tools	V2.3.0.1-r1	2017.10.19	29.8M	
Milesight VMS Lite	V2.3.0.38-r1	2017.06.29	6.25M	
Milesight VMS Pro	V2.2.0.7-r2	2017.06.29	20.2M	
Milesight M-VMS (Android)	V3.0.0.4	2016.12.23	22.0M	

2. Verbinden Sie die Kamera(s) mit dem PoE Switch Die Kameras müssen ans Netzwerk angeschlossen sein.

3. Jetzt rufen Sie das IPC-Tool auf Ihrem PC auf

Device Name	MAC	IP	Port	Netmask	Gateway	Model	Run-up Time	Version
Garten (36)	1C:C3:16:21:09:E3	10.10.35.36	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2963-FIPB	2017-10-17 08:48:34	40.7.0.60
TI-West (38)	1C:C3:16:21:C1:57	10.10.35.38	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C5363-FIPB	2017-10-17 08:48:03	41.7.0.60
Gelaender (43)	1C:C3:16:21:08:B8	10.10.35.43	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2973-PB	2017-10-17 08:48:49	40.7.0.60
Eingang-48-88	1C:C3:16:21:2A:BA	10.10.35.48	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2973-PB	2017-10-17 08:47:52	40.7.0.60
Grill (75-82)	1C:C3:16:21:23:81	10.10.35.75	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2963-FIPB	2017-10-17 08:48:08	40.7.0.60
Seitenweg (87)	24:A4:3C:46:19:95	10.10.35.87	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C4472-FIPB	2017-10-17 08:48:16	41.7.0.60
Parkplatz (89)	1C:C3:16:21:08:9C	10.10.35.89	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C4473-PB	2017-10-17 08:47:55	40.7.0.60
Eingang (94)	1C:C3:16:21:09:DD	10.10.35.94	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2972-FIPB	2017-10-17 08:48:42	40.7.0.60
Pool-102-80	1C:C3:16:21:23:7F	10.10.35.102	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2963-FIPB	2017-10-17 08:48:06	40.7.0.60
Parkpl.Nord (123)	1C:C3:16:20:05:98	10.10.35.123	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C2962-RFIPB	2017-10-17 08:47:53	41.7.0.60
Garageplatz-PTZ-158	1C:C3:16:21:E7:D7	10.10.158	80	255.255.255.0	10.10.35.6	MS-C4461-EB	2017-11-02 08:41:07	41.7.0.60+r2
Network Camera	1C:C3:16:21:09:D3	192.168.5.190	80	255.255.255.0	192.168.5.1	MS-C4462-FIPB	2017-11-13 12:25:01	40.7.0.60+r2

Das ist die Werks-IP der neuen Kamera

0/15 Device Name: **Beispiel** IP: **192.168.1.50** Port: **80** Netmask: **255.255.255.0** Gateway: **192.168.1.1** DNS: **8.8.8.8**

Nur Beispiel  Export Device List  Modify

Hier können Sie Ihre eigene IP-Adresse eintragen und mit Modify bestätigen (Angezeigte rote IP-Adresse ist nur Beispiel)

Nächster Schritt

4. Rufen Sie den Internet Explorer auf und geben die neue IP-Adresse ein



5. Jetzt erscheint die neue Kamera im Internet Browser



Auf Login klicken und los geht's

Glückwunsch, Sie haben alles richtig gemacht. Viel Spass mit der neuen Kamera.

PS: Die neueste Kamera Firmware finden Sie auch unter: <http://www.milesight.com/support/download.asp>
Alle Kameras in unserem Shop haben die gleiche Firmware, ausser Wi-Fi und 4K 8MP Kameras

So finden Sie die richtige Firmware unter der Rubrik Firmware (Seitenende)

Firmware für **4K-8MP** Kameras (4K H.265 Camera (MS-C8262-F(I)PB)

Firmware für alle Kameras ausser Wi-Fi: (H.265 Series Camera (MS-Cxxxx-xxB)